

Limpiador de Cuerpo de Aceleración Throttle body cleaner

FICHA TÉCNICA

LIMPIADORES

- Kff Auto Group
- www.kffauto.com.mx

■ DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

El Limpiador de Cuerpo de Aceleración está perfectamente formulado con materiales seleccionados, logra disolver fácilmente los depósitos, gomosidades, aceites, carbón y suciedad del cuerpo de aceleración, obteniendo una mayor potencia de desplazamiento del motor.

- Ayuda a mejorar el arranque difícil y el rendimiento
- Permite un mejor control del flujo de aire al motor
- Una mejor combustión en el motor
- Marcha estable

PRESENTACIONES

320 ml / 10.82 oz

NOTA: Estos datos representan una guía para el usuario.

■ INSTRUCCIONES DE USO:

Para motores PFI y MPFI:

Para este tipo de motores es necesario usar el tubo de extensión adjunto. Es necesario tener el motor apagado, remueva la toma de aire y encienda el motor, rocíe un poco de la solución, en caso de ser necesario acelere ligeramente el motor, repita la acción por lo menos 5 minutos apaque el motor y ponga de nuevo el filtro del aire.

MOTORES TBI:

Para este tipo de motores es necesario usar el tubo de extensión adjunto. Es necesario tener el motor apagado, remover la toma de aire y rociar las varillas y el interior de la garganta. Encienda el motor y siga rociando en el interior de la garganta en pocas cantidades, en motores muy sucios ligeramente acelere hasta eliminar los depósitos y relaje la marcha, una vez limpio coloque de nuevo la toma de aire.

VALVULA DE PCV:

Para este tipo de motores es necesario usar el tubo de extensión adjunto. Desconecte la válvula PCV y moviéndola adelante y atrás rocíe el producto.

Encienda el motor y rocíe varias veces más hasta eliminar la suciedad.



