

Limpiador de Inyectores para Boya Buoy Injector Cleaner

LIMPIADORES





■ DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

El Limpiador de inyectores para boya KFF con su exclusiva formula realiza una rápida y eficaz limpieza del sistema de inyectores y sus componentes. Proporciona un óptimo desempeño en la eliminación de residuos de barnices, carbonilla y corrosión.

- Elimina residuos y suciedad en inyectores, válvulas y cámara de combustión
- Es seguro para las partes plásticas y filtros, no daña convertidor catalítico
- Ayuda a eliminar fallas en el encendido
- Mejora la función del combustible

■ CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

APARIENCIA	Incoloro	PUNTO DE FUSIÓN	n/a
OLOR	Sin olor	GRAVEDAD ESPECIFICA	.8750
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble	PUNTO DE EBULLICIÓN	96-98°C

NOTA: Las características típicas son determinadas promediando los datos reales del lote sobre un período de tiempo, estos datos no pueden ser garantizados y/o idénticos a los productos. Estos datos representan una guía para el usuario.



PRESENTACIONES

240 ml / 8.11 oz

500 ml / 16.90 oz

NOTA: Estos datos representan una guía para el usuario.

■ INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Para la aplicación de este producto es necesario que el motor del vehículo esté apagado, desconecte o desactive la bomba de gasolina, desconecte y tape la manguera de vacío del regulador de combustible.
- 2. Con la válvula en modo apagado (OFF) conecte la manguera universal a la válvula del riel de combustible.
- 3. Solo apriete con la mano, conecte el otro extremo de la manguera a este bote (debe tener la válvula de cobre del adaptador bien cerrada y el regulador de presión en ceros)
- 4. La válvula debe estar hacia abajo para el mejor funcionamiento; gire la válvula en modo encendido (ON) encienda el motor y manténgalo en marcha mínima hasta que este se detenga.
- 5. Gire de nuevo la válvula a modo apagado (OFF) desconecte del riel de combustible, conecte de nuevo la bomba de gasolina a la de vacío.
- 6. Encienda el motor y verifique las conexiones.

